## Android TV OS 12

设置基于全球版机型。与中国专用机型可能存在部分差异。

| 设置项 | | | | 选项 | 默认值 | USB导出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息窗口 | | | | 开 / 关 | 开 | — |
| 外部输入 | 管理输入<br>[HDMI 1 - AV]：可以设置各输入的显示/隐藏。勾选"显示此输入"后，相应的输入将显示在输入切换菜单中。 | HDMI 1 | | HDMI 1 / 蓝光 / 有线电视 / DVD / 游戏机 / 外接音频 / 自选名称 | HDMI 1 | 可 |
| | | HDMI 2 | | HDMI 2 / 蓝光 / 有线电视 / DVD / 游戏机 / 外接音频 / 自选名称 | HDMI 2 | 可 |
| | | HDMI 3 (eARC/ARC) | | HDMI 3 (eARC/ARC) / 蓝光 / 有线电视 / DVD / 游戏机 / 外接音频 / 自选名称 | HDMI 3 (eARC/ARC) | 可 |
| | | HDMI 4 | | HDMI 4 / 蓝光 / 有线电视 / DVD / 游戏机 / 外接音频 / 自选名称 | HDMI 4 | 可 |
| | | AV | | AV / 蓝光 / 有线电视 / DVD / 游戏机 / 外接音频 / 自选名称 | AV | 可 |
| | BRAVIA Sync 设定 | BRAVIA Sync 控制 | | 开 / 关 | 开 | — |
| | | 设备自动关机 | | 开 / 关 | 开 | — |
| | | 电源自动打开 | | 开 / 关 | 开 | — |
| | | BRAVIA Sync 设备列表 | | — | — | — |
| | | 设备控制键 | | 无 / 普通 / 调谐键 | 普通 | — |
| | HDMI 信号格式 | HDMI 1 | | 标准格式 / 增强格式 | 标准格式 | 可 |
| | | HDMI 2 | | 标准格式 / 增强格式 | 标准格式 | 可 |
| | | HDMI 3 (eARC/ARC) | | 标准格式 / 增强格式 / 增强格式(杜比视界) / 增强格式(VRR) | 标准格式 | 可 |
| | | HDMI 4 | | 标准格式 / 增强格式 / 增强格式(杜比视界) / 增强格式(VRR) | 标准格式 | 可 |
| | HDMI 4音频源 | | | 自动 /HDMI 4 / HDMI 4 AUDIO IN | 自动 | — |
| 显示和声音 | 图像<br>*各输入的设置 | 图像模式 | | 鲜艳 / 标准 / 电影 / 游戏 / 图表 / 照片 / 用户设定 | 标准 | 可 |
| | | 重置 鲜艳 的图像设置 | | — | — | — |
| | | 自动图像模式 | | 开 / 关 | 开 | 可 |
| | | 光感应器 | | 开 / 关 | 开 | 可 |
| | | 亮度 | 亮度 | 最小～最大（0～50） | 35 | 可 |
| | | | 对比度 | 最小～最大（0～100） | 90 | 可 |
| | | | 伽马校正 | 最小～最大（-3～3） | 0 | 可 |
| | | | 黑色级别 | 最小～最大（0～100） | 50 | 可 |
| | | | 黑色校正 | 高 / 中 / 低 / 关 | 中 | 可 |
| | | | 高级对比度增强 | 高 / 中 / 低 / 关 | 中 | 可 |
| | | 颜色 | 颜色 | 最小～最大（0～100） | 60 | 可 |
| | | | 色调 | 红50～绿50 | 0 | 可 |
| | | | 色温 | 冷色调 / 中间色调 / 暖色调 / 专家 1 / 专家 2 | 中间色调 | 可 |
| | | | 色彩增强 | 高 / 中 / 低 / 关 | 中 | 可 |
| | | 自动局部光控调节技术 | | 高 / 中 / 低 / 关 | 中 | 可 |
| | | 峰值亮度 | | 高 / 中 / 低 / 关 | 中 | 可 |
| | | 清晰度 | 锐度 | 最小～最大（0～100） | 60 | 可 |
| | | | 精密显像 | 自动 / 手动 / 关<br>分辨率：最小～最大（0～100） | 自动 | 可 |
| | | | 随机降噪 | 自动 / 高 / 中 / 低 / 关 | 自动 | 可 |
| | | | MPEG降噪 | 自动 / 高 / 中 / 低 / 关 | 自动 | 可 |
| | | 运动 | Motionflow | 自动 / 用户设定 / 关<br>平滑度：最小～最大（0～3）<br>清晰度：最小～最大（0～3） | 自动 | 可 |
| | | | 电影模式 | 高 / 低 / 关 | 高 | 可 |
| | | 视频信号 | HDR 模式 | 自动 / HDR10 / HLG / 关 | 自动 | 可 |
| | | | HDMI 视频信号范围 | 自动 / 全部 / 限制 | 自动 | 可 |
| | | | 色彩空间 | 自动 / sRGB/BT.709 / DCI / Adobe RGB / BT.2020 | 自动 | 可 |
| | | 高级颜色调整 | 高级色温：<br>基本 | RGB增益 -40～0<br>RGB偏差 -20～20<br>初始化 | RGB增益 0<br>RGB偏差 0 | 可 |
| | | | 高级色温：<br>多点(10p) | 颜色伽马调节点1～10<br>RGB偏移 -20～20<br>初始化 | 颜色伽马调节点 1<br>RGB偏移 0 | 可 |
| | 屏幕设定<br>*各输入的设置 | 屏显模式 | | 自动 / 智能屏显模式 / 4:3屏显模式 / 16:9屏显模式 / 等比放大屏显模式 | 自动 | 可 |
| | | 4:3预设定屏显模式 | | 智能屏显模式 / 4:3屏显模式 | 智能屏显模式 | 可 |
| | | 自动显示区域 | | 开 / 关 | 关 | 可 |
| | | 显示区域 | | +1 / 普通 / -1 | +1 | 可 |
| | | 屏幕位置 | | 垂直位置 / 水平位置 | — | 可 |
| | | 垂直高度调节 | | 最小～最大（－2～8） | — | 可 |
| | 声音<br>*各输入的设置 | 声音自定义<br>*各输入的设置 | 环绕 | 自动 / 开 / 关 | 自动 | 可 |
| | | | 环绕声效果 | 最小～最大（0～12） | 6 | 可 |
| | | | 均衡器 | 最小～最大（－12～12）<br>周波数：125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, 8kHz | 全部为0 | 可 |
| | | | 对话增强 | 最小～最大（0～6） | 最小 | 可 |
| | | 音量<br>*各输入的设置 | 音量补偿 | 最小～最大（-6～6） | 0 | 可 |
| | | | Dolby 动态范围 | 标准 / 压缩 | 压缩 | 可 |
| | | 高级自动音量 | | 自动 / 关 | 关 | 可 |
| | | 平衡 | | 左最大～右最大（左15～右15） | 中（0） | 可 |
| | | 显示器位置 | | 桌上式支架 / 挂壁式 | 桌上式支架 | 可 |
| | | 初始化 | | — | — | — |
| | 音频输出 | 扬声器 | | 内置扬声器 / 音响系统 | 内置扬声器 | 可 |
| | | 音频系统优先顺序 | | 开 / 关 | 开 | 可 |
| | | 家庭影院控制<br>*连接音频系统后可进行设置。 | 设置 | — | — | — |
| | | | 声场 | — | — | — |
| | | | 输入 | — | — | — |
| | | | 待机 | — | — | — |
| | | A/V 同步 | | 自动 / 开 / 关 | 自动 | 可 |
| | | eARC 模式 | | 自动 / 关 | 关 | 可 |
| | | 数字音频输出 | | 自动1 / 自动2 / PCM | PCM | 可 |
| | | 数字音频输出音量 | | 最小～最大（0～100） | 最大 | 可 |
| | | Dolby Digital Plus 输出 | | Dolby Digital Plus / Dolby Digital | Dolby Digital Plus | 可 |
| | | 传递模式 | | 自动 / 关 | 关 | 可 |
| 网络和互联网 | WLAN | | | 开 / 关 | 关 | 可 |
| | 可用网络 | | | 列表显示 | — | — |
| | 添加新网络 | | | — | — | — |
| | 随时都可扫描 | | | 开 / 关 | 开 | — |
| | 未连接 | | | 未连接 / 已连接 | 状态显示 | — |
| | 代理设置 | | | 无 / 手动 | 无 | 可 |
| | IP 设置 | | | DHCP / 静态 | — | 仅允许导出 |
| | 网络状态 | | | 列表显示 | — | — |
| | 远程启动 | Wi-Fi Direct | | 关 / 开(联网待机模式) / 开(通过应用程序开机) | 关 | 可 |
| | 远程设备设置 | 远程控制 | | 开 / 关 | 开 | 可 |
| | | 注销远程设备 | | 列表显示 | — | — |
| | 本地网络设置 | 服务器诊断 | | サーバー診断 | — | — |
| | | Renderer | Renderer 功能 | 开 / 关 | 关 | 可 |
| | | | Renderer访问控制 | 自动访问许可 开 / 关<br>自定义设定 | 开<br>无自定义设置 | 可 |

## Android TV OS 12

设置基于全球版机型。与中国专用机型可能存在部分差异。

| 设置项 | | | | 选项 | 默认值 | USB导出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IP控制 | 通信模式 | HTTP / HTTPS | HTTP | 可 |
| | | | 根证书 | 根证书信息丨导出根证书 | — | — |
| | | | 验证 | 无 / 普通 / 预共享密钥 / 普通和预共享密钥 | 普通 | 可 |
| | | | 预共享密钥 | 文本录入 | — | 可 |
| | | | 简单IP控制 | 开 / 关 | 关 | 可 |
| | | | Control4® | 开 / 关 | 关 | 可 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 帐号和登录 | 选择账号类型 | | Google / Sony | — | — |
| 隐私设置 | 位置信息 | 位置信息状态 | 使用WLAN估测位置 / 关闭 | 使用WLAN估测位置 | — |
| | | 随时都可扫描 | 开 / 关 | 开 | 可 |
| | 使用情况和诊断信息 | | 开 / 关 | 开 | — |
| | 广告 | 重置广告 ID | — | — | — |
| | | 删除广告 ID | — | — | — |
| | | 此设备的广告 ID | — | — | — |
| | Google 助理 | 帐号 | — | — | — |
| | | 可搜索的应用 | — | — | — |
| | | 安全搜索过滤功能 | — | — | — |
| | | 温度单位 | 开 / 关 | 关 | — |
| | | 开放源代码许可 | — | — | — |
| 应用设置 | 应用权限 | 文件和媒体 | 已允许 Google Play 商店 \| 不允许 – \| 显示系统应用 | | — |
| | | 麦克风 | 已允许 Google 语音识别和语音合成 \| 不允许 – \| 显示系统应用 | | — |
| | | 其他权限 | 通讯录 \| 日历 \| 短信 \| 位置信息 \| Nearby devices \| 通话记录 \| 系统信息 \| 身体活动 \| 相机 | — | — |
| | 特殊应用权限 | 电源优化 | 从列表中选择允许的应用 | | — |
| | | 使用情况访问权限 | 从列表中选择允许的应用 | | — |
| | | 通知使用权 | 从列表中选择允许的应用 | — | — |
| | | All files access | 从列表中选择允许的应用 | — | — |
| | | 显示在其他应用的上层 | 从列表中选择允许的应用 | — | — |
| | | 修改系统设置 | 从列表中选择允许的应用 | — | — |
| | | 画中画 | 从列表中选择允许的应用 | — | — |
| | | Alarms & reminders | 从列表中选择允许的应用 | — | — |
| | | 开启屏幕 | 从列表中选择允许的应用 | — | — |
| | 安全和限制 | | 允许安装来源非Play商店的应用。 | | — |
| 应用 | 与隐私中的应用权限、特殊应用权限、安全和限制设置相同。也可从此处进行设置。 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 系统 | 无障碍 | 字幕设定 | | 直播和其他内容 | — | — |
| | | 高对比度文字 (实验性) | | 开 / 关 | 关 | — |
| | | 文字转语音 | Google 语音识别和语音合成 | 开 | 开 | — |
| | | | 引擎配置 | — | — | — |
| | | | 语速 | 很慢 / 慢 / 正常 / 快 / 较快 / 非常快 / 超快 / 极快 / 最快 | 正常 | — |
| | | | 收听示例 | — | — | 可 |
| | | | 默认语言状态 | — | — | — |
| | | 无障碍快捷方式 | 启用无障碍功能快捷方式 | 开 / 关 | 开 | — |
| | | | 快捷方式服务 | TalkBack / 开关控制 / 文本放大 / 屏幕阅读器(有限的支持) | TalkBack | — |
| | | TalkBack | 启用 | 开 / 关 | 关 | — |
| | | | 配置 | 语音音量 \| 详细程度 \| 声音 \| 自定义焦点 \| 帮助 \| 高级设置 \| 打开Play商店中的TalkBack页面 | | — |
| | | 开关控制 | 启用 | 开 / 关 | 关 | — |
| | | | 配置 | 帮助 \| 打开设置指南 \| 指定用来控制扫描的开关 \| 为全局操作指定开关 \| 为快捷方式指定开关 \| 启用菜单自定义 \| 还原为默认菜单 \| 自动扫描 \| 扫描方法 \| 点扫描 \| 自动开始扫描 \| 自动选中 \| 扫描的标记样式 \| 语音、提示音和振动 \| 忽略重复按下的操作 \| 在释放后执行操作 \| 隐私权政策 \| 开发者设置 | | — |
| | | 文本放大 | 启用 | 开 / 关 | 关 | — |
| | | | 配置 | 颜色 \| 持续时间 | | — |
| | | 屏幕阅读器 | 启用 | 开 / 关 | 关 | — |
| | | | 配置 | — | — | — |
| | 关于 | 系统软件更新 | 软件更新 | — | — | — |
| | | | 自动检查更新 | 开 / 关 | 关 | 可 |
| | | 设备名称 | | — | — | — |
| | | 重置 | 恢复出厂设置 | 全部清除 / 取消 | — | — |
| | | 状态 | | — | — | — |
| | | 法律信息 | | 第三方源代码 \| Google 法律信息 \| 系统WebView许可 \| 消费者信息 \| Sony 法律信息 \| 声明和许可 | — | — |
| | | 型号 | | — | — | — |
| | | Android TV 操作系统版本 | | — | — | — |
| | | Android TV 操作系统安全补丁程序级别 | | — | — | — |
| | | 内核版本 | | — | — | — |
| | | Android TV 操作系统版本 | | — | — | — |
| | 日期和时间 | 自动确定日期和时间 | | 开 / 关 | 开 | 可 |
| | | 设置日期 | | — | — | — |
| | | 设置时间 | | — | — | — |
| | | 设置时区 | | — | — | 可 |
| | | 使用24小时制 | | 开 / 关 | 开 | — |
| | | 自动时钟显示 | | 开 (始终) / 开 (每小时) / 关 | 关 | — |
| | 语言/Language | | | — | — | — |
| | 键盘 | 当前键盘 | | — | — | — |
| | | Gboard设置 | | 当前版本 丨语言 \| 服务条款 \| 隐私权政策 \| 开放源代码软件许可 \| 分享使用情况统计信息 （开/关） | — | — |
| | | 实体键盘 | | — | — | — |
| | | 管理键盘 | | — | — | — |
| | 存储空间 | 内部共享存储空间(系统占用空间除外) | | — | — | — |
| | 主屏幕 | 自定义频道 | 接下来播放 | 开启 / 关闭 | 开启 | — |
| | | | 主屏幕频道 | | | — |
| | | 启用视频预览 | | 开 / 关 | 开 | — |
| | | 启用音频试听 | | 开 / 关 | 开 | — |
| | | 对应用重新排序 | | 选择应用后按[确定]，使用方向键移动应用位置，再次按[确定]确认新位置。 | — | — |
| | | 对游戏重新排序 | | 选择应用后按[确定]，使用方向键移动应用位置，再次按[确定]确认新位置。 | — | — |
| | | Android TV 主屏幕 | | — | — | — |
| | | Android TV 核心服务 | | — | — | 可 |
| | 屏保 | 屏保 | | 睡眠 / 背景幕 / 万花筒 / 生活空间装饰 | 背景幕 | 可 |
| | | 启动时间 | | 5分钟 / 10分钟 / 15分钟 / 30分钟 / 1小时 / 2小时 | 15分钟 | — |

## Android TV OS 12

设置基于全球版机型。与中国专用机型可能存在部分差异。

| 设置项 | | | 选项 | 默认值 | USB导出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 立即启动 | | — | — | 可 |
| 开关和电源 | 节能模式 | 休眠以下时间之后关闭显示器 | 15分钟 / 30分钟 / 1小时 / 2小时 / 4小时 / 8小时 / 12小时 / 24小时 / 从不 | 4小时 | 可 |
| | | 允许在观看时关闭显示器 | 开 / 关 | 开 | 可 |
| | | 自动节电模式 | 开 / 关<br>节电效果 低 \| 以下时间后进入节电模式 | 关 | — |
| | | 节电 | 关 / 低 / 高 | 关 | 可 |
| | | 无信号关闭电源 | 开 / 关 | 开 | — |
| | 节能控制面板 | 简单节能设置 | 节电→光感应器→电视机空闲关闭电源→无信号关闭电源 | — | — |
| | | 节电 | 高 / 低 / 关 | 关 | 可 |
| | | 光感应器 | 开 / 关 | 开 | 可 |
| | | 显示器空闲关闭电源 | 15分钟 / 30分钟 / 1小时 / 2小时 / 4小时 / 8小时 / 12小时 / 24小时 / 从不 | 4小时 | 可 |
| | | 无信号关闭电源 | 开 / 从不 | 开 | 可 |
| | | 节电提示 | — | — | — |
| | 投射 | | 始终 / 投放时 / 永不 | 投放时 | — |
| | 声音 | 系统声音 | 开 / 关 | 开 | 可 |
| | Apple 隔空播放与 HomeKit | Apple隔空播放和 HomeKit 设定 | 隔空播放 | 打开 / 关闭 | 打开 | 可 |
| | | | 需要 PIN 码 | 仅第一次 / 每一次 / 使用密码 | 仅第一次 | 可 |
| | | | 字幕和隐藏式字幕 | 隐藏式字幕和听障人士字幕(SDH) \| 字体 \| 大小 \| 字体颜色 \| 背景颜色 \| 不透明度 \| 文本不透明度 \| 文本边缘样式 \| 文本高亮标记 | — | — |
| | | | 关于隔空播放 | 隔空播放记录 \| 分析 \| 版权声明 \| 隔空播放版本 \| App 版本 \| App引擎 \| 流媒体引擎 | | — |
| | | | 还原已配对设备 | — | — | — |
| | | | HomeKit | 设置 | — | — |
| | | 重置 | 重置已配对的设备 | — | — | — |
| | | HomeKit设置 | 设置 | — | — | — |
| | 设置向导 | | | — | — | — |
| | 重新启动 | | | — | — | — |
| | LED 指示灯 | 操作响应 | | 开 / 关 | 开 | — |
| | Apple 隔空播放与 HomeKit | AirPlay | | On / Off | On | — |
| | | Require Code | | 仅第一次 / 每一次 / 使用密码 | 仅第一次 | — |
| | | 字幕和隐藏式字幕 | 隐藏式字幕和听障人士字幕(SDH) | — | — | — |
| | | | 文本 > 字体 > 字体 | San Francisco / Helvetica / Cinecav X / Menlo / Lucida Grande / Avenir / COPPERPLATE / Savoye | San Francisco | — |
| | | | 文本 > 字体 > 视频覆盖 | 开 / 关 | 开 | — |
| | | | 文本 > 大小 > 大小 | 小 / 中 / 大 / 特大 | 中 | — |
| | | | 文本 > 大小 > 视频覆盖 | 开 / 关 | 开 | — |
| | | | 文本 > 字体颜色 > 字体颜色 | 颜色白 / 青 / 蓝 / 绿 / 黄 / 品红 / 红 / 黑 | 白 | — |
| | | | 文本 > 字体颜色 > 视频覆盖 | 开 / 关 | 开 | — |
| | | | 背景颜色 > 背景颜色 | 白 / 青 / 蓝 / 绿 / 黄 / 品红 / 红 / 黑 | 黑 | — |
| | | | 背景颜色 > 视频覆盖 | 开 / 关 | 开 | — |
| | | | 不透明度 > 不透明度 | 0% / 25% / 50% / 75% / 100% | 50% | — |
| | | | 不透明度 > 视频覆盖 | 开 / 关 | 开 | — |
| | | | 文本不透明度 > 文本不透明度 | 不透明 / 半透明 / 透明 | 不透明 | — |
| | | | 文本不透明度 > 视频覆盖 | 开 / 关 | 开 | — |
| | | | 文本边缘样式 > 文本边缘样式 | 无 / 投影 / 凸起 / 凹陷 / 均匀 | 无 | — |
| | | | 文本边缘样式 > 视频覆盖 | 开 / 关 | 开 | — |
| | | | 文本高亮标记 > 文本高亮标记 | 黑 / 白 / 蓝 / 红 / 绿 / 青 / 黄 / 品红 | 黑 | — |
| | | | 文本高亮标记 > 不透明度 | 0% / 25% / 50% / 75% / 100% | 0% | — |
| | | | 文本高亮标记 > 视频覆盖 | 开 / 关 | 开 | — |
| | | 关于隔空播放 | 隔空播放版本 | — | — | — |
| | | | 隔空播放记录 | — | — | — |
| | | | 分析 | 50% / 100% / 75% /25% / 0% | — | — |
| | | | Acknowledgements | — | — | — |
| | | Reset | | — | — | — |
| | | HomeKit | Set Up | — | | |
| | Initial setup | | | — | — | — |
| | Restart | | | — | — | — |
| 遥控器和配件 | 蓝牙 | | | 开 / 关 | 开 | 可 |
| | 与配件配对 | | | — | — | — |
| | 遥控器 | 通过Bluetooth 连接 | | — | — | — |
| | | 软件更新 | | — | — | — |
| | RS232C 控制 | | | 关 / 通过 HDMI 端口 / 通过串行端口 | — | 可 |

## Pro setting (Android TV OS 12)

未包含销售区域专属内容。

有关各项设置的详细信息，请参阅知识中心中的 Pro 设置页面。

| 设置项 | | 选项 | 默认值 | USB拷贝 |
|---|---|---|---|---|
| **操作** | | | | |
| 启动 Pro 模式 | | – | – | – |
| 切换到普通模式 | | | | |
| 初始化 Pro 设置 | | – | – | – |
| 当前设置 | | – | – | – |
| 导出 Pro 设置 | | – | – | – |
| 启动服务 | | – | – | – |
| **设置** | | | | |
| 交流电源打开 | | 标准 / 始终打开 / 关 | 标准 | **可** |
| PC输入优化 | | 开 / 关 | 关 | **可** |
| 唤醒信号 | | 禁用 / 始终启用 / 仅输入切换 / 指定时间 | 禁用 | **可** |
| 主页键行为 | | 主菜单 / 网络应用程序 / 网络应用程序/主菜单 / Android 主应用程序 | 主菜单 | **可** |
| NTP 服务器 | | – | – | **可** |
| 账户过期 | | 普通 / 将在下次打开显示器时过期 | 普通 | **可** |
| Pro 模式锁定 | | 开 / 关 | 关 | **可** |
| 在待机模式/联网待机模式期间给 USB 充电 | | 开 / 关 | 关 | **可** |
| 恢复图像和声音设置 | | 开 / 关 | 开 | **可** |
| 开发者选项 | 商店功能 | 开 / 关 | 关 | **可** |
| | 应用程序控制电源状态 | 开 / 关 | 关 | **可** |
| | 自定义按钮URL | – | – | **可** |
| | Terms of Service | 开 / 关 | 关 | **可** |
| Wi-Fi 接入点 | Wi-Fi 接入点 | 开 / 关 | 关 | |
| | SSID | SSID \| 隐藏(开 / 关) | – | |
| | 安全 | WPA2-PSK / 开放网络 | – | |
| | 密码（WPA 密钥） | – | – | |
| 管理员密码 | | – | – | |
| U 盘自动运行 | 导入设置 | 开 / 关 | 关 | 可 |
| | 安装 BPK | 开 / 关 | 关 | 可 |
| | 启动网络应用程序 | 开 / 关 | 关 | 可 |
| | 安装网络应用程序 | 开 / 关 | 关 | **可** |
| 专业级应用程序显示设置 | | 开 / 关 | 开 | 可 |
| HTML5 平台 | 根证书 | – | – | 可 |
| | 客户端证书 | – | – | |
| | 确认服务器证书 | 启用 / 禁用 / 确认 | 启用 | 可 |
| | 网络权限 | – | – | 可 |
| | 自动恢复 | 开 / 关 | 开 | 可 |
| | 在使用 Pro 模式锁定时需要提供 PIN 密码以启动网络应用程序 | 无需提供 PIN 密码 / 需要提供 PIN 密码 | 无需提供 PIN 密码 | 可 |
| | 网络应用程序方向 | 优先网络应用程序 / 纵向 / 横向 | 优先网络应用程序 | 可 |
| DHCP 主机名 | | 开 / 关 | 关 | |
| **初始源和音量** | | | | |
| 初始输入源 | | 默认 / 外部输入 / 启动应用程序 / Android 应用程序 | 默认 | **可** |
| 初始音量和最大音量 | 开机时重置音量 | 开 / 关 | 关 | **可** |
| | 初始音量 | 0-100 | – | 可 |
| | 最大音量 | 0-100 | 100 | 可 |
| 电源安排 | | 开 / 关 | 关 | **可** |
| 定期重新启动 | | 开 / 关 | 关 | **可** |
| **功能限制** | | | | |
| 显示器/遥控器 | 显示器控制 | 启用 / 禁用 | 启用 | 可 |
| | 红外线遥控器 | 启用 / 禁用 | 启用 | 可 |
| | Bluetooth 遥控器 | 启用 / 禁用 | 启用 | 可 |
| 唤醒信号触模面板 | | 开 / 关 | 开 | 可 |
| 屏显模式键 | | 开 / 关 | 开 | **可** |
| 外部输入 | AV | 使用标签 / 不使用标签 / 不适用 | 使用标签 | **可** |
| | HDMI 1 | 使用标签 / 不使用标签 / 不适用 | 使用标签 | **可** |
| | HDMI 2 | 使用标签 / 不使用标签 / 不适用 | 使用标签 | **可** |
| | HDMI 3（eARC/ARC) | 使用标签 / 不使用标签 / 不适用 | 使用标签 | **可** |
| | HDMI 4 | 使用标签 / 不使用标签 / 不适用 | 使用标签 | **可** |
| 应用程序 | | 开 / 关 | – | **可** |
| 输入选择 | | 默认视图 / 默认视图 (无法编辑) / 基本视图 | 基本视图 | 可 |
| 快速设置 | | 默认视图 / 基本视图 / 关 | 基本视图 | 可 |

## Android TV OS 10

设置基于全球版机型。与中国专用机型可能存在部分差异。

| 设置项 | | | | 选项 | 默认值 | USB导出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息窗口 | | | | 开 / 关 | 开 | — |
| 外部输入 | 管理输入<br>[HDMI 1 - AV]：可以设置各输入的显示/隐藏。勾选"显示此输入"后，相应的输入将显示在输入切换菜单中。 | HDMI 1 | | HDMI 1 / 蓝光 / 有线电视 / DVD / 游戏机 / 外接音频 / 自选名称 | HDMI 1 | 可 |
| | | HDMI 2 | | HDMI 2 / 蓝光 / 有线电视 / DVD / 游戏机 / 外接音频 / 自选名称 | HDMI 2 | 可 |
| | | HDMI 3 (eARC/ARC) | | HDMI 3 (eARC/ARC) / 蓝光 / 有线电视 / DVD / 游戏机 / 外接音频 / 自选名称 | HDMI 3 (eARC/ARC) | 可 |
| | | HDMI 4 | | HDMI 4 / 蓝光 / 有线电视 / DVD / 游戏机 / 外接音频 / 自选名称 | HDMI 4 | 可 |
| | | AV | | AV / 蓝光 / 有线电视 / DVD / 游戏机 / 外接音频 / 自选名称 | AV | 可 |
| | BRAVIA Sync 设定 | BRAVIA Sync 控制 | | 开 / 关 | 开 | — |
| | | 设备自动关机 | | 开 / 关 | 开 | — |
| | | 电源自动打开 | | 开 / 关 | 开 | — |
| | | BRAVIA Sync 设备列表 | | — | — | — |
| | | 设备控制键 | | 无 / 普通 / 调谐键 | 普通 | — |
| | HDMI 信号格式 | HDMI 1 | | 标准格式 / 增强格式 | 标准格式 | 可 |
| | | HDMI 2 | | 标准格式 / 增强格式 | 标准格式 | 可 |
| | | HDMI 3 (eARC/ARC) | | 标准格式 / 增强格式 / 增强格式(杜比视界) / 增强格式(VRR) | 标准格式 | 可 |
| | | HDMI 4 | | 标准格式 / 增强格式 / 增强格式(杜比视界) / 增强格式(VRR) | 标准格式 | 可 |
| | HDMI 4音频源 | | | 自动 /HDMI 4 / HDMI 4 AUDIO IN | 自动 | — |
| 显示和声音 | 图像<br>*各输入的设置 | 图像模式 | | 鲜艳 / 标准 / 电影 / 游戏 / 图表 / 照片 / 用户设定 | 标准 | 可 |
| | | 重置 鲜艳 的图像设置 | | — | — | — |
| | | 自动图像模式 | | 开 / 关 | 开 | 可 |
| | | 光感应器 | | 开 / 关 | 开 | 可 |
| | | 亮度 | 亮度 | 最小～最大（0～50） | 35 | 可 |
| | | | 对比度 | 最小～最大（0～100） | 90 | 可 |
| | | | 伽马校正 | 最小～最大（-3～3） | 0 | 可 |
| | | | 黑色级别 | 最小～最大（0～100） | 50 | 可 |
| | | | 黑色校正 | 高 / 中 / 低 / 关 | 中 | 可 |
| | | | 高级对比度增强 | 高 / 中 / 低 / 关 | 中 | 可 |
| | | | 自动局部调光 | 高 / 中 / 低 / 关 | 中 | 可 |
| | | | X-tended Dynamic Range | 高 / 中 / 低 / 关 | 关 | 可 |
| | | 颜色 | 颜色 | 最小～最大（0～100） | 60 | 可 |
| | | | 色调 | 红50～绿50 | 0 | 可 |
| | | | 色温 | 冷色调 / 中间色调 / 暖色调 / 专家 1 / 专家 2 | 中间色调 | 可 |
| | | | 色彩增强 | 高 / 中 / 低 / 关 | 中 | 可 |
| | | 自动局部光控调节技术 | | 高 / 中 / 低 / 关 | 中 | — |
| | | 峰值亮度 | | 高 / 中 / 低 / 关 | 中 | — |
| | | 清晰度 | 锐度 | 最小～最大（0～100） | 60 | 可 |
| | | | 精密显像 | 自动 / 手动 / 关<br>分辨率：最小～最大（0～100） | 自动 | 可 |
| | | | 随机降噪 | 自动 / 高 / 中 / 低 / 关 | 自动 | 可 |
| | | | MPEG降噪 | 自动 / 高 / 中 / 低 / 关 | 自动 | 可 |
| | | 运动 | Motionflow | 自动 / 用户设定 / 关<br>平滑度：最小～最大（0～3）<br>清晰度：最小～最大（0～3） | 自动 | 可 |
| | | | 电影模式 | High / Low / Off | 高 | 可 |
| | | 视频信号 | HDR 模式 | 自动 / HDR10 / HLG / 关 | 自动 | 可 |
| | | | HDMI 视频信号范围 | 自动 / 全部 / 限制 | 自动 | 可 |
| | | | 色彩空间 | 自动 / sRGB/BT.709 / DCI / Adobe RGB / BT.2020 | 自动 | 可 |
| | | 高级颜色调整 | 高级色温：<br>基本 | RGB增益 -40～0<br>RGB偏差 -20～20<br>初始化 | RGB增益 0<br>RGB偏差 0 | 可 |
| | | | 高级色温：<br>多点(10p) | 颜色伽马调节点1～10<br>RGB偏移 -20～20<br>初始化 | 颜色伽马调节点 1<br>RGB偏移 0 | 可 |
| | 屏幕设定<br>*各输入的设置 | 屏显模式 | | 自动 / 智能屏显模式 / 4:3屏显模式 / 16:9屏显模式 / 等比放大屏显模式 | 自动 | 可 |
| | | 4:3预设定屏显模式 | | 智能屏显模式 / 4:3屏显模式 | 智能屏显模式 | 可 |
| | | 自动显示区域 | | 开 / 关 | 关 | 可 |
| | | 显示区域 | | +1 / 普通 / -1 | +1 | 可 |
| | | 屏幕位置 | | 垂直位置 / 水平位置 | — | 可 |
| | | 垂直高度调节 | | 最小～最大（－2～8） | — | 可 |
| | 声音<br>*各输入的设置 | 声音自定义<br>*各输入的设置 | 环绕 | 自动 / 开 / 关 | 自动 | 可 |
| | | | 环绕声效果 | 最小～最大（0～12） | 6 | 可 |
| | | | 均衡器 | 最小～最大（－12～12）<br>周波数：125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, 8kHz | 全部为0 | 可 |
| | | | 对话增强 | 最小～最大（0～6） | 最小 | — |
| | | 音量<br>*各输入的设置 | 音量补偿 | 最小～最大（-6～6） | 0 | — |
| | | | Dolby 动态范围 | 标准 / 压缩 | 压缩 | — |
| | | 高级自动音量 | | 自动 / 关 | 关 | 可 |
| | | 平衡 | | 左最大～右最大（左15～右15） | 中（0） | 可 |
| | | 显示器位置 | | 桌上式支架 / 挂壁式 | 桌上式支架 | 可 |
| | | 初始化 | | — | — | — |
| | 音频输出 | 扬声器 | | 内置扬声器 / 音响系统 | 内置扬声器 | 可 |
| | | 音频系统优先顺序 | | 开 / 关 | 开 | 可 |
| | | 家庭影院控制 | 设置 | — | — | — |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *连接音频系统后可进行设置。 | 声场 | — | — | — |
| | | | 输入 | — | — | — |
| | | | 待机 | — | — | — |
| | | A/V 同步 | | 自动 / 开 / 关 | 自动 | 可 |
| | | eARC 模式 | | 自动 / 关 | 关 | 可 |
| | | 数字音频输出 | | 自动1 / 自动2 / PCM | PCM | 可 |
| | | 数字音频输出音量 | | 最小～最大（0～100） | 最大 | 可 |
| | | Dolby Digital Plus 输出 | | Dolby Digital Plus / Dolby Digital | Dolby Digital Plus | 可 |
| | | 传递模式 | | 自动 / 关 | 关 | 可 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 网络和互联网 | WLAN | | | 开 / 关 | 关 | 可 |
| | 可用网络 | | | 列表显示 | — | — |
| | 添加新网络 | | | — | — | — |
| | 随时都可扫描 | | | 开 / 关 | 开 | — |
| | 未连接 | | | 未连接 / 已连接 | 状态显示 | — |
| | 代理设置 | | | 无 / 手动 | 无 | 可 |
| | IP 设置 | | | DHCP / 静态 | — | 可 |
| | 网络状态 | | | 列表显示 | — | — |
| | 远程启动 | Wi-Fi Direct设置 | | 关 / 开(联网待机模式) / 开(通过应用程序开机) | 关 | 可 |
| | | 显示设备列表/删除 | | | | |
| | 远程设备设置 | 远程控制 | | 开 / 关 | 开 | 可 |
| | | 取消注册远程设备 | | 列表显示 | — | — |
| | 本地网络设置 | 服务器诊断 | | 服务器诊断 | — | — |
| | | Renderer | Renderer 功能 | 开 / 关 | 关 | 可 |
| | | | Renderer访问控制 | 自动访问许可 开 / 关<br>自定义设定 | 开<br>无自定义设置 | 可 |
| | | 渲染器访问控制 | 自动访问权限 | 开 / 关 / 自定义设置 | 关 | 可 |
| | | IP控制 | 验证 | 无 / 普通 / 预共享密钥 / 普通和预共享密钥 | 普通 | 可 |
| | | | 预共享密钥 | 文本录入 | — | 可 |
| | | | 简单IP控制 | 开 / 关 | 关 | 可 |
| | | | Control4® | 开 / 关 | 关 | 可 |
| 帐号和登录 | 选择账号类型 | | | Google / Sony | — | — |
| 隐私设置 | 位置信息 | 位置信息状态 | | 使用WLAN估测位置 / 关闭 | 使用WLAN估测位置 | — |
| | | 随时都可扫描 | | 开 / 关 | 开 | 可 |
| | 使用情况和诊断信息 | | | 开 / 关 | 关 | — |
| | Ads | 重置广告 ID | | — | — | — |
| | | 删除广告 ID | | — | — | — |
| | | 此设备的广告 ID | | — | — | — |
| | Google 助理 | 帐号 | | — | — | — |
| | | 可搜索的应用 | | — | 关 | — |
| | | 安全搜索过滤功能 | | — | 关 | — |
| | | 温度单位 | | 开 / 关 | 关 | — |
| | | 开放源代码许可 | | List display | | — |
| | 应用设置 | 应用权限 | | 已允许 Google Play 商店 \| 不允许 – \| 显示系统应用 | | — |
| | | 特殊应用权限 | 电源优化 | 从列表中选择允许的应用。 | — | — |
| | | | 使用情况访问权限 | 从列表中选择允许的应用。 | — | — |
| | | | Notification access | 从列表中选择允许的应用。 | — | — |
| | | | 通知使用权 | 从列表中选择允许的应用。 | — | — |
| | | | 所有文件访问权限 | 从列表中选择允许的应用。 | — | — |
| | | | 显示在其他应用的上层 | 从列表中选择允许的应用。 | — | — |
| | | | 开启屏幕 | 从列表中选择允许的应用。 | — | — |
| | 安全和限制 | 未知应用 | | 从列表中选择允许的应用。 | | — |
| 应用 | 与隐私中的应用权限、特殊应用权限、安全和限制设置相同。也可从此处进行设置。 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 系统 | 无障碍 | 字幕设定 | | — | — | — |
| | | 高对比度文字 (实验性) | | 开 / 关 | 关 | — |
| | | 文字转语音 | Google 语音服务 | 开 | 开 | — |
| | | | 引擎配置 | — | — | — |
| | | | 语速 | 很慢 / 慢 / 正常 / 快 / 较快 / 非常快 / 超快 / 极快 / 最快 | 正常 | — |
| | | | 收听示例 | — | — | 可 |
| | | | 默认语言状态 | — | — | — |
| | | 无障碍快捷方式 | 启用无障碍功能快捷方式 | 开 / 关 | 开 | — |
| | | | 快捷方式服务 | TalkBack / 开关控制 / 文本放大 / 屏幕阅读器 | TalkBack | — |
| | | TalkBack | 启用 | 开 / 关 | 关 | — |
| | | | 配置 | 语音音量 \| 详细程度 \| 声音 \| 自定义焦点 \| 帮助 \| 高级设置 \| 打开Play商店中的TalkBack页面 | | — |
| | | 开关控制 | 启用 | 开 / 关 | 关 | — |
| | | | 配置 | 帮助 \| 打开设置指南 \| 指定用来控制扫描的开关 \| 为全局操作指定开关 \| 为快捷方式指定开关 \| 启用菜单自定义 \| 还原为默认菜单 \| 自动扫描 \| 扫描方法 \| 点扫描 \| 自动开始扫描 \| 自动选中 \| 扫描的标记样式 \| 语音、提示音和振动 \| 忽略重复按下的操作 \| 在释放后执行操作 \| 隐私权政策 \| 开发者设置 | | — |
| | | 文本放大 | 启用 | 开 / 关 | 关 | — |
| | | | 配置 | 颜色 \| 持续时间 | | — |
| | | 屏幕阅读器 | 启用 | 开 / 关 | 关 | 可 |
| | | | 配置 | — | — | 可 |
| | 关于 | 系统软件更新 | 软件更新 | — | — | — |
| | | | 自动检查更新 | 开 / 关 | 关 | — |
| | | 设备名称 | | — | — | — |
| | | 恢复出厂设置 | 清除内部共享存储中的数据 | 清除所有内容 / 取消 | — | — |
| | | 状态 | | — | — | 可 |
| | | 法律信息 | | 第三方源代码 \| Google 法律信息 \| 系统WebView许可 \| 消费者信息 \| Sony 法律信息 \| 声明和许可 | — | — |
| | | 型号 | | — | — | — |
| | | Android TV 操作系统版本 | | — | — | — |
| | | Android TV 操作系统安全补丁程序级别 | | — | — | — |
| | | 内核版本 | | — | — | — |
| | | 自动日期和时间 ※追加 | | — | — | — |
| | | Android TV 操作系统版本 | | — | — | — |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期和时间 | 自动确定日期和时间 | | 开 / 关 | 开 | — |
| | 设置日期 | | — | — | — |
| | 设置时间 | | — | — | — |
| | 设置时区 | | — | — | — |
| | 使用24小时制 | | 开 / 关 | 开 | — |
| | 自动时钟显示 | | 开 (始终) / 开 (每小时) / 关 | 关 | — |
| 语言/Language | | | — | — | — |
| 键盘 | 当前键盘 | | | | |
| | Gboard设置 | Gboard设置 | 当前版本 \| 语言 \| 服务条款 \| 隐私权政策 \| 开放源代码软件许可 \| 分享使用情况统计信息 （开/关） | — | — |
| | 实体键盘 | | 连接物理键盘时可用 | — | — |
| | 管理键盘 | | 从可用的虚拟键盘列表中选择 | — | — |
| 存储空间 | 内部共享存储空间(系统占用空间除外) | | — | — | — |
| | 删除演示内容 | | — | — | — |
| | REMOVABLE STORAGE | | — | — | — |
| 主屏幕 | 自定义频道 | 接下来播放 | 开启 / 关闭 | 开启 | — |
| | 启用视频预览 | | | | — |
| | 启用音频试听 | | 开 / 关 | 开 | — |
| | 对应用重新排序 | | 开 / 关 | 开 | — |
| | 对游戏重新排序 | | 选择应用后按[确定]，使用方向键移动应用位置，再次按[确定]确认新位置。 | — | — |
| | Android TV 主屏幕 | | 选择应用后按[确定]，使用方向键移动应用位置，再次按[确定]确认新位置。 | — | — |
| | Android TV 核心服务 | | — | — | — |
| 屏保 | 屏保 | | 睡眠 / 背景幕 / 万花筒 / 生活空间装饰 | 背景幕 | — |
| | 启动时间 | | 5分钟 / 10分钟 / 15分钟 / 30分钟 / 1小时 / 2小时 | 15分钟 | — |
| | 立即启动 | | — | — | — |
| 开关和电源 | 节能模式 | 休眠以下时间之后关闭显示器 | 15分钟 / 30分钟 / 1小时 / 2小时 / 4小时 / 8小时 / 12小时 / 24小时 / 从不 | 4小时 | 可 |
| | | 允许在观看时关闭显示器 | 开 / 关 | 开 | 可 |
| | | 自动节电模式 | 开 / 关<br>节电效果 低 \| 以下时间后进入节电模式 | 关 | — |
| | | 节电 | 关 / 低 / 高 | 关 | 可 |
| | | 无信号关闭电源 | 开 / 关 | 开 | 可 |
| 投射 | 从其他设备控制投射媒体 | | 始终 / 投放时 / 永不 | 投放时 | 可 |
| 重新启动 | 重新启动 | | — | — | — |
| Parental controls | 频道和外部输入 | 限制观看 | PIN设置：开 / 关 | Off | — |
| | | 外部输入阻止 | HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI 3(eARC/ARC) / HDMI 4 / AV | — | — |
| | 应用 | 限制应用 | PIN设置：开 / 关 | 切 | — |
| | Screen time | 限制屏幕时间 | PIN设置：开 / 关 | 切 | — |
| | | 使用时间限制 | 1小时 / 2小时 / 3小时 / 自定义 | — | — |
| | | 限制时段 | — | — | — |
| | | 重复 | 按星期选择 | 每天 | — |
| | | 更改PIN | | | — |
| LED 指示灯 | 操作响应 | | 开 / 关 | 开 | 可 |
| 声音 | 系统声音 | | 开 / 关 | 开 | 可 |
| Apple 隔空播放与 HomeKit | Apple隔空播放和 HomeKit 设定 | 隔空播放 | 开 / 关 | 开 | 可 |
| | | 需要 PIN 码 | 仅首次 / 每次 / 使用密码代替 ※追加 | 仅首次 | 可 |
| | | 还原已配对设备 | — | — | — |
| | | 字幕和隐藏式字幕 | 隐藏式字幕和听障人士字幕(SDH) \| 字体 \| 大小 \| 字体颜色 \| 背景颜色 \| 不透明度 \| 文本不透明度 \| 文本边缘样式 \| 文本高亮标记 | — | — |
| HomeKit设置 | | | — | — | — |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 遥控器和配件 | 蓝牙 | | 开 / 关 | 开 | 可 |
| | 与配件配对 | | — | — | 可 |
| | 遥控器 | 通过Bluetooth 连接 | — | — | — |
| | | 软件更新 | — | — | — |
| | RS232C 控制 | | 关 / 通过 HDMI 端口 / 通过串行端口 | — | 可 |

## Android TV OS 9

设置基于全球版机型。与中国专用机型可能存在部分差异。

| 设置项 | | | | 选项 | USB导出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息窗口 | | | | 开 / 关 | — |
| 外部输入 | 管理输入<br>[HDMI 1 - AV]：可以设置各输入的显示/隐藏。勾选"显示此输入"后，相应的输入将显示在输入切换菜单中。 | HDMI 1 | Show this input | 开 / 关 | — |
| | | | Named | — | — |
| | | HDMI 2 | Show this input | 开 / 关 | — |
| | | | Named | | — |
| | | HDMI 3 (ARC) | Show this input | 开 / 关 | — |
| | | | Named | | — |
| | | HDMI 4 | Show this input | 开 / 关 | — |
| | | | Named | | — |
| | | AV/Component | Show this input | 开 / 关 | — |
| | | | Named | | — |
| | BRAVIA Sync 设定 | BRAVIA Sync 控制 | | 开 / 关 | 可 |
| | | 设备自动关机 | | 开 / 关 | 可 |
| | | 电源自动打开 | | 开 / 关 | 可 |
| | | BRAVIA Sync 设备列表 | | — | 可 |
| | | 设备控制键 | | 无 / 普通 / 调谐键 | 可 |
| | HDMI 信号格式 | | | 标准格式 / 增强格式 | 可 |
| | HDMI 4 | | | 自动 / HDMI 4 / HDMI 4 AUDIO IN | 可 |
| 显示和声音 | Basic | 图像模式 | | 鲜艳 / 标准 / 电影 / 游戏 / 图表 / 照片 / 用户设定 | 可 |
| | | 重置 鲜艳 的图像设置 | | | 可 |
| | | 自动图像模式 | | 开 / 关 | 可 |
| | | 光感应器 | | 开 / 关 | 可 |
| | | 亮度 | 亮度 | 高 / 中 / 低 / 关 | 可 |
| | | 光感应器 | | 开 / 关 | 可 |
| | | 亮度 | 对比度 | 高 / 中 / 低 / 关 | 可 |
| | | | 伽马校正 | 高 / 中 / 低 / 关 | 可 |
| | | | 黑色级别 | 高 / 中 / 低 / 关 | 可 |
| | | | 黑色校正 | 高 / 中 / 低 / 关 | — |
| | | | 高级对比度增强 | 高 / 中 / 低 / 关 | 可 |
| | | | 自动局部调光 | 高 / 中 / 低 / 关 | 可 |
| | | | X-tended Dynamic Range | 高 / 中 / 低 / 关 | 可 |
| | | 颜色 | 颜色 | — | 可 |
| | | | 色调 | — | 可 |
| | | | 色温 | 冷色调 / 中间色调 / 暖色调 / 专家 1 / 专家 2 | 可 |
| | | | 色彩增强 | 高 / 中 / 低 / 关 | 可 |
| | | 锐度 | 锐度 | — | 可 |
| | | | 精密显像 > 精密显像 | 自动 / Manual / 关 / Resolution | 可 |
| | | | 精密显像 > 分辨率 | — | 可 |
| | | | 随机降噪 | 自动 / 高 / 中 / 低 / 关 | 可 |
| | | | MPEG降噪 | 自动 / 高 / 中 / 低 / 关 | 可 |
| | | 运动 | Motionflow | 自动 / 自定义 / 关 | 可 |
| | | | Smoothness | — | 可 |
| | | | Clearness | — | 可 |
| | | 电影模式 | | 自动 / 关 | 可 |
| | | Video signal | HDR mode | 自动 / HDR10 / HLG / Off | 可 |
| | | | HDMI video range | 自动 / Full/ Limited | 可 |
| | | | Colour space | 自动 / sRGB/BT.709 / DCI / Adobe RGB / BT.2020 | 可 |
| | | | Reset | | — |
| | | Adv.colour adjustment | Adv.color temperature :<br>Basic | R-Gain \| G-Gain \| B-Gain \| R-Bias \| G-Bias \| B-Bias \| Reset | 可 |
| | | | Adv.color temperature :<br>Multi point (10p) | Colour gamma adjustment points<br>R-Offset \| G-Offset \| B-Offset \| Reset | 可 |
| | 屏幕 | 屏显模式 | | 自动 / 智能屏显模式 / 4:3屏显模式 / 16:9屏显模式 / 等比放大屏显模式 | 可 |
| | | 4:3 default | | Wide zoom / Normal | 可 |
| | | Auto display area | | 自动 / 关 | 可 |
| | | Display area | | +1 / Nomal / -1 | 可 |
| | | Screen Position | | Vertical / Horizontal | 可 |
| | | Vertical Size | | | 可 |
| | 声音 | Input-specific ><br>Sound customisation | 环绕 | 自动 / 开 / 关 | 可 |
| | | | 环绕声效果 | | 可 |
| | | | 均衡器 | | 可 |
| | | | 对话增强 | | 可 |
| | | Input-specific ><br>音量 | 音量补偿 | | 可 |
| | | | Dolby 动态范围 | 标准 / 压缩 | 可 |
| | | Common | Advanced auto volume | 自动 / 关 | 可 |
| | | | Balance | 开 / 关 | 可 |
| | | | 显示器位置 | 桌上式支架 / 挂壁式 | 可 |
| | 音频输出 | 扬声器 | | 内置扬声器 / 音响系统 | 可 |
| | | 音频系统优先顺序 | | 开 / 关 | 可 |
| | | Home theater control | | | 可 |
| | | A/V 同步 | | 自动 / 开 / 关 | — |
| | | 数字音频输出 | | 自动1 / 自动2 / PCM | — |
| | | 数字音频输出音量 | | 最小～最大（0～100） | 可 |
| | | Dolby Digital Plus 输出 | | Dolby Digital Plus / Dolby Digital | — |
| | | 传递模式 | | 自动 / 关 | 可 |
| 网络和互联网 | WLAN | | | 开 / 关 | 可 |
| | 可用网络 | | | | — |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Other Options | 添加新网络 | | | — |
| | | 随时都可扫描 | | 开 / 关 | — |
| | Ethernet | 未连接 | | | — |
| | | 代理设置 | | | 可 |
| | | IP 设置 | | | 可 |
| | | 网络状态 | | | — |
| | | Wi-Fi Direct | Wi-Fi Direct设置 | | — |
| | | | 显示设备列表/删除 | | — |
| | | Remote start | | 开 / 关 | 可 |
| | | 远程设备设置 | 远程控制 | 开 / 关 | 可 |
| | | | 取消注册远程设备 | | — |
| | | Home network setup | 服务器诊断 | | — |
| | | | Renderer 功能 | 开 / 关 | 可 |
| | | | Renderer访问控制 | 开 / 关 | — |
| | | IP控制 | 验证 | | 可 |
| | | | 预共享密钥 | | 可 |
| | | | 简单IP控制 | 开 / 关 | — |
| | | | Control4® | 开 / 关 | 可 |
| 帐号和登录 | 选择账号类型 | | | | — |
| 应用 | See all apps | | | | — |
| | 应用权限 | | | | — |
| | Special app access | 电源优化 | | | — |
| | | 使用情况访问权限 | | | — |
| | | 通知使用权 | | | — |
| | | 显示在其他应用的上层 | | | — |
| | | Modify system settings | | | — |
| | | Picture-in-Picture | | | — |
| | | Directory access | | | — |
| Device Preferences | 关于 | 系统软件更新 | 软件更新 | | — |
| | | | 自动检查更新 | 开 / 关 | — |
| | | 设备名称 | | | — |
| | | Restart | | | — |
| | | 状态 | | — | — |
| | | 法律信息 | | 第三方源代码 \| Google 法律信息 \| 系统WebView许可 \| 消费者信息 \| Sony 法律信息 \| 声明和许可 | — |
| | | 型号 | | | — |
| | | Version | | | — |
| | | Android TV 操作系统安全补丁程序级别 | | | — |
| | | 内核版本 | | | — |
| | | Build | | | — |
| | 日期和时间 | 自动确定日期和时间 | | 开 / 关 | — |
| | | 设置日期 | | | — |
| | | 设置时间 | | | — |
| | | 设置时区 | | | — |
| | | 使用24小时制 | | 开 / 关 | — |
| | 语言/Language | | | | — |
| | 键盘 | 当前键盘 | | | — |
| | | Gboard设置 | 当前版本 | | — |
| | | | 语言 | | — |
| | | | 服务条款 | | — |
| | | | 隐私权政策 | | — |
| | | | 开放源代码软件许可 | | — |
| | | | 分享使用情况统计信息 | | — |
| | | 实体键盘 | | | — |
| | | 管理键盘 | | | — |
| | 声音 | 系统声音 | | 开 / 关 | — |
| | 存储空间 | Device storage | Internal shared storage | | — |
| | | | Delete demo content | | |
| | 主屏幕 | Channels | Customise Channels>Play Next | | — |
| | | | Customise Channels>Home screen channels | | — |
| | | | Enable video previews | 开 / 关 | — |
| | | | Enable audio previews | 开 / 关 | — |
| | 应用 | 对应用重新排序 | | | — |
| | | 对游戏重新排序 | | | — |
| | Open-source licences | Android TV Home | | | — |
| | | Android TV Core Services | | | — |
| | Google Assistant | Accounts | | | — |
| | | View permissions | | | — |
| | | Searchable apps | | 开 / 关 | — |
| | | SafeSearch filter | | 开 / 关 | — |
| | | Block offensive words | | | — |
| | | Open-source licences | | | — |
| | Chromecast Android Shell | Open-source licences | | | — |
| | | Version number | | | — |
| | 屏保 | 屏保 | | 睡眠 / 背景幕 / Colours | — |
| | | 启动时间 | | 15分钟 / 30分钟 / 1小时 / 2小时 | — |
| | | Put device to sleep | | 15小时 / 30小时 / 1小时 / 2小时 / 4小时 / 8小时 / 12 小时 / 从不 | — |
| | | 立即启动 | | | — |
| | 位置信息 | 位置信息状态 | | 使用WLAN估测位置 / 关闭 | — |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 随时都可扫描 | | | — |
| Usage & Diagnostics | Usage & Diagnostics | | 开 / 关 | — |
| 安全和限制 | 未知应用 | | | — |
| | Verify apps | | 开 / 关 | — |
| | Restricted profile | Create restricted profile | | — |
| 无障碍 | 字幕设定 | Streaming & other content >Display | 开 / 关 | — |
| | | Streaming & other content >Display options | Language / Text size | — |
| | | Streaming & other content >Subtitle style | White on black / Black on white / Yellow on black / Yellow on blue / Customised | — |
| | High contrast text | | 开 / 关 | — |
| | Text to speech | Preferred engine >Google Text-to-speech engine | | — |
| | | Preferred engine >Engine configuration | Language \| Settings for Google Text-to-speech engine \| Install voice data | — |
| | | General | Speech rate \| Listen to an example \| Default language status | — |
| | 无障碍快捷方式 | 启用无障碍功能快捷方式 | 开 / 关 | — |
| | | 快捷方式服务 | TalkBack / 开关控制 / 文本放大 / 屏幕阅读器 | — |
| | Services | Talk Back | | — |
| | | 开关控制 | | — |
| | | 文本放大 | | — |
| | | 屏幕阅读器 | | — |
| | 重置 | Factory data reset | | — |
| | Erase data from internal shared storage | | | — |
| Parental controls | Channels & External inputs | | | |
| | 应用 | | | — |
| | 更改PIN | | | — |
| LED 指示灯 | 操作响应 | | 开 / 关 | 可 |
| Power | Power saving | | Off / Low / High | 可 |
| | Idle TV standby | | 15 minutes / 30 minutes / 1 hour / 2 hours / 4 hours / 8 hours / 12 hours / 24 hours | 可 |
| | Auto shut-off | | 开 / 关 | 可 |
| Apple 隔空播放与 HomeKit | 隔空播放 | | 开 / 关 | — |
| | 需要 PIN 码 | 需要 PIN 码 | 仅首次 / 每次 / 使用密码代替 ※追加 | — |
| | | 重置 | Reset Paired Devices | — |
| | 字幕和隐藏式字幕 | 隐藏式字幕和听障人士字幕(SDH) | 开 / 关 | — |
| | TEXT | 字体 | San Francisco / Helvetica / Cinecav X / Menlo / Lucida Grande / Avenir / COPPERPLATE / Savoye | — |
| | | 视频覆盖 | 开 / 关 | — |
| | 大小 | 大小 | 小 / 中 / 大 / 特大 | — |
| | | 视频覆盖 | 开 / 关 | — |
| | 字体颜色 | 字体颜色 | 颜色白 / 青 / 蓝 / 绿 / 黄 / 品红 / 红 / 黑 | — |
| | | 视频覆盖 | 开 / 关 | — |
| | 背景颜色 | 背景颜色 | 白 / 青 / 蓝 / 绿 / 黄 / 品红 / 红 / 黑 | — |
| | | 视频覆盖 | 开 / 关 | — |
| | 不透明度 | 不透明度 | 50% / 100% / 75% / 25% / 0% | — |
| | | 视频覆盖 | 开 / 关 | — |
| | 文本不透明度 | 文本不透明度 | 不透明 / 半透明 / 透明 | — |
| | | 视频覆盖 | 开 / 关 | — |
| | 文本边缘样式 | 文本边缘样式 | 无 / 投影 / 凸起 / 凹陷 / 均匀 | — |
| | | 视频覆盖 | 开 / 关 | — |
| | 文本高亮标记 | 文本高亮标记 | 黑 / 白 / 蓝 / 红 / 绿 / 青 / 黄 / 品红 | — |
| | | OPACITY | 0% / 25% / 50% / 75% / 100% | — |
| | | 视频覆盖 | 开 / 关 | — |
| | 关于隔空播放 | 隔空播放版本 | — | — |
| | | 隔空播放记录 | — | — |
| | | 分析 | 50% / 100% / 75% /25% / 0% | — |
| | | Acknowledgements | — | — |
| | HomeKit设置 | | — | — |
| | Initial setup | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 遥控器和配件 | 蓝牙 | 蓝牙 | 开 / 关 | 可 |
| | | Registered devices | Bluetooth devices / Add devices | — |
| | 与配件配对 | Connect via Bluetooth | — | — |
| | | Software update | — | — |
| | RS232C 控制 | RS232C 控制 | 关 / 通过 HDMI 端口 / 通过串行端口 | 可 |
| | Timers | On timer | Timer | 开 / 关 | — |
| | | | Day | Every day / Every Mon-Fri / Sun / Mon / Tue / Wed / Thu / Fri / Sat / Every Sunday /Every Monday / Every Tuesday / Every Wednesday/ Every Thursday /Every Friday / Every Saturday | — |
| | | | Time | — | — |
| | | | Duration | — | — |
| | | | Inputs | — | — |
| | | | Volume setup | 0-100 | — |
| | | Sleep timer | | 120分钟 / 90分钟 / 60分钟 / 45分钟 / 30分钟 / 15分钟 / 关 | — |
| | RC Option Key Menu | Quick Settings | | — | — |