显示器设置（Android TV OS 14)

不包含各销售区域的特定内容。

有关各项设置的详细信息，请参阅知识中心的显示器设置页面。

设置项			选项	默认值	USB拷贝
输入					
外部输入 [HDMI 1 – AV]：您可以设置是否显示或隐藏各个输入源。 勾选“显示此输入源”后，相应的输入源将显示在输入选择菜单中。	管理输入	HDMI 1	HDMI 1 / 蓝光 / 有线电视 / DVD / 游戏机 / 外接音频 / 自选名称	HDMI 1	可以
		HDMI 2	HDMI 2 / 蓝光 / 有线电视 / DVD / 游戏机 / 外接音频 / 自选名称	HDMI 2	可以
		HDMI 3 (eARC/ARC)	HDMI 3 (eARC/ARC) / 蓝光 / 有线电视 / DVD / 游戏机 / 外接音频 / 自选名称	HDMI 3 (eARC/ARC)	可以
		HDMI 4	HDMI 4 / 蓝光 / 有线电视 / DVD / 游戏机 / 外接音频 / 自选名称	HDMI 4	可以
	BRAVIA Sync 控制		开 / 关	开	可以
	设备自动关机		开 / 关	开	可以
	电源自动打开		开 / 关	开	可以
	BRAVIA Sync 设备列表		—	—	—
	HDMI 信号格式 / VRR	HDMI 1	标准格式 / 增强格式	标准格式	可以
		HDMI 2	标准格式 / 增强格式	标准格式	可以
		HDMI 3 (eARC/ARC)	标准格式 / 增强格式 / 增强格式（高级）	标准格式	可以
		HDMI 4	标准格式 / 增强格式 / 增强格式（高级）	标准格式	可以
图像和声音					
内容类型			视频/图片 / 游戏 / PC	视频/图片	可以
图像	图像模式		鲜艳 / 标准 / 专业 / 照片	标准	可以
	重置 标准 的图像设置		—	—	—
	亮度	亮度（SDR）	最小～最大（0～50）	根据[内容类型]、[图像模式]而异	可以
		对比度（SDR）	最小～最大（0～100）	根据[内容类型]、[图像模式]而异	可以
		伽马校正（SDR）	最小～最大（-3～3）	根据[内容类型]、[图像模式]而异	可以
		HDR 色调映射	—	—	可以
		黑色级别	最小～最大（0～100）	50	可以
		黑色校正	高 / 中 / 低 / 关	关	可以
		自动局部光控调节技术（SDR）	高 / 中 / 低 / 关	中	可以
	颜色	颜色	最小～最大（0～100）	根据[内容类型]、[图像模式]而异	可以
		色调	红50～绿50	根据[内容类型]、[图像模式]而异	可以
		色彩增强	高 / 中 / 低 / 关	中	可以
		色温	冷色调 / 中间色调 / 暖色调 / 专家 1 / 专家 2	中间色调	可以
		高级颜色调整	RGB增益 -40～-2 RGB偏差 -20～20 初始化	根据[内容类型]、[图像模式]和[色温]而异	可以
		高级色温：多点(10p)	颜色伽马调节点1～10 RGB偏移 -20～20 初始化	根据[内容类型]、[图像模式]和[色温]而异	可以
	清晰度	锐度	最小～最大（0～100）	根据[内容类型]、[图像模式]和[色温]而异	可以
		精密显像	自动 / 手动 / 关 分辨率：最小～最大（0～100）	根据[内容类型]、[图像模式]和[色温]而异	可以
		随机降噪	高 / 中 / 低 / 关	中	可以
		MPEG降噪	高 / 中 / 低 / 关	中	可以
	运动	Motionflow	模式：用户设定 / 切 平滑度（电影）：最小～最大（0～3） 平滑度（摄像机）：最小～最大（0～3） 清晰度：最小～最大（0～3）	模式：用户设定 平滑度（电影）：最大（3） 平滑度（摄像机）：最大（3） 清晰度：最小（0）	可以
		电影模式	高 / 低 / 关	高	可以
当前输入或应用的设置	视频信号	色彩空间	自动 / sRGB/BT.709 / DCI / Adobe RGB / BT.2020	自动	可以
		HDR 模式	自动 / HDR10 / HLG / 关	自动	可以
声音 (内置扬声器)	环绕		自动 / 开 / 关	自动	可以
	环绕声效果		最小～最大（0～12）	6	可以
	语音清晰度		最小～最大（-6～6）	0	可以
	均衡器		最小～最大（－12～12） 周波数：125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, 8kHz	全部为0	可以
	初始化		—	—	—
音量设置	平衡		左最大～右最大（左15～右15）	中（0）	可以
	高级自动音量		开 / 关	关	可以
	Dolby AC-4 对话音量		最小～最大（0～6）	最小	可以
动态范围设置	动态范围		标准 / 压缩	压缩	可以
	DTS 动态范围		开 / 关	关	可以
常规	后期处理		标准 / 杜比音效处理 / DTS Virtual:X	标准	可以
只对 HDMI 1 进行调节			开 / 关	关	可以
优先 HDMI 信号信息			开 / 关	开	可以
音频输出	扬声器		内置扬声器 / 音响系统	内置扬声器	可以
	音响系统设置	音频系统优先顺序	开 / 关	开	可以
		A/V 同步	自动 / 开 / 关	自动	可以
		数字音频输出	最小～最大（0～100）	最大 (100)	可以

显示器设置（Android TV OS 14)

不包含各销售区域的特定内容。

有关各项设置的详细信息，请参阅知识中心的显示器设置页面。

设置项			选项	默认值	USB拷贝
*仅在连接时显示		eARC 设置	自动 / 关	关	可以
	Bluetooth 设备设置	A/V 同步	自动 / 开 / 关	自动	可以
		Bluetooth 设定	自动 / 关	关	可以
	光学数字音频输出设置	光学数字音频输出	开 / 关	关	可以
		数字音频输出	Auto / Prioritize pass through / PCM	自动	可以
		光学数字音频输出音量	最小～最大（0～100）	最大 (100)	可以
AI环境感应调节 Pro	根据环境光线自动调整		开 / 关	关	可以
	高级设定	自动亮度级别	开 / 关	开	可以
		自动色调曲线	开 / 关	开	可以
*仅在连接时显示	根据观看位置自动调整		开 / 关	关	—
*仅在连接时显示	高级设定	–	–	–	—

网络和互联网

WLAN			开 / 关	关	可以
可用网络			列表显示	—	—
添加新网络			—	—	—
随时都可扫描			开 / 关	关	—
未连接			未连接 / 已连接	状态显示	—
代理设置			无 / 手动	无	可以
IP 设置			DHCP / 静态	—	仅允许导出
网络状态			列表显示	—	—
远程设备设置	远程控制		开 / 关	开	可以
本地网络设置	服务器诊断		—	—	—
	DLNA 播放器		开 / 关	关	可以
	IP 控制	验证	无 / 普通 / 预共享密钥 / 普通和预共享密钥	普通	可以
		预共享密钥	文本录入	—	可以
		简单IP控制	开 / 关	关	可以
		Control4®	开 / 关	关	可以

隐私设置

位置信息	位置信息状态	使用WLAN估测位置 / 关	关	可以
	随时都可扫描	开 / 关	关	可以
麦克风	麦克风使用权限	开 / 关	关	—
	应用的麦克风使用权限	各应用权限：允许 / 不允许	—	—
摄像头	摄像头使用权限	开 / 关	关	—
	应用的摄像头使用权限	各应用权限：允许 / 不允许	—	—
应用权限，特殊应用权限，安全和限制		未知来源	—	—

应用程序

※单个应用操作	打开	—	—	—
	强行停止	—	—	—
	已使用的存储空间	—	—	—
	清除数据	—	—	—
	清除缓存	—	—	—
	清除默认操作	—	—	—
	通知	开 / 关	关	—
	权限	开 / 关	—	—
查看所有应用		已安装应用和系统应用列表	—	—
应用权限		开（允许）/ 关（不允许）	—	—
特殊应用权限	电源优化			
	使用情况访问权限	开（允许）/ 关（不允许）	—	—
	通知使用权	开（允许）/ 关（不允许）	—	—
	所有文件访问权限	开（允许）/ 关（不允许）	—	—
	显示在其他应用的上层	开（允许）/ 关（不允许）	—	—
	媒体管理应用	开（允许）/ 关（不允许）	—	—
	修改系统设置	开（允许）/ 关（不允许）	—	—
	闹钟和提醒	开（允许）/ 关（不允许）	—	—
	唤醒屏幕	开（允许）/ 关（不允许）	—	—
安全和限制	未知来源	开（允许）/ 关（不允许）	—	—

系统

屏保	屏保	睡眠 / BRAVIA 屏保 / 万花筒	BRAVIA 屏保	—
	启动时间	5分钟 / 10分钟 / 15分钟 / 30分钟 / 1小时 / 2小时	15 分钟	—
	立即启动	—	—	—

显示器设置（Android TV OS 14）

不包含各销售区域的特定内容。

有关各项设置的详细信息，请参阅知识中心的显示器设置页面。

设置项			选项	默认值	USB拷贝
电源和能耗	节电		关 / 低 / 高	低	—
	自动关闭	处于非活动状态时关闭	15分钟 / 20分钟 / 30分钟 / 1小时 / 2小时 / 3小时 / 4小时 / 8小时 / 12小时 / 24小时 / 从	20 分钟	可以
		观看时关闭	15分钟 / 20分钟 / 30分钟 / 1小时 / 2小时 / 3小时 / 4小时 / 8小时 / 12小时 / 24小时 / 从	4 小时	可以
		无信号时关闭	开 / 关	关	可以
	节电		关 / 低 / 高	关	可以
	节能控制面板		—	—	—
关于	系统软件更新	软件更新	—	—	—
		自动检查更新	开 / 关	关	可以
	设备名称		—	—	仅允许导出
	重置	恢复出厂设置	取消 / 全部清除	—	—
	状态		—	—	—
	法律信息		第三方源代码 | 系统WebView许可 | 消费者信息 | Sony 法律信息 | 声明和许可	—	—
	型号		—	—	—
	Android TV 操作系统版本		—	—	—
	Android TV 操作系统安全补丁程序级别		—	—	—
	内核版本		—	—	—
	Android TV 操作系统版本		—	—	—
	Android TV 操作系统版本		—	—	—
日期和时间	自动确定日期和时间		开 / 关	开	可以
	设置日期		—	—	—
	设置时间		—	—	—
	设置时区		—	—	可以
	使用24小时制		开 / 关	关	—
	自动时钟显示		开 / 关	关	—
语言 / Language			—	—	可以
键盘	当前键盘		—	—	—
	管理键盘		—	—	—
存储空间	内部共享存储空间(系统占用空间除外)		—	—	—
	释放存储空间		清除缓存 | 卸载应用	—	—
开发者选项 ＊此功能默认隐藏。	启用开发者选项		开 / 关	关	可以
	不锁定屏幕		开 / 关	关	可以
	HDCP 检查		永不检查 / 仅检查 DRM 内容 / 总是检查	仅检查 DRM 内容	—
	启用蓝牙 HCI 信息收集日志		开 / 关	关	—
	OEM 解锁		开 / 关	关	—
	图片颜色模式				可以
调试	USB 调试		开 / 关	关	—
	USB 调试		—	—	—
	无线调试		—	—	—
	选择模拟位置信息应用		—	—	—
	启用视图属性检查功能		开 / 关	关	—
	选择调试应用		—	—	—
	等待调试程序		开 / 关	关	—
	通过 USB 验证应用		开 / 关	关	—
	日志记录器缓冲区大小		关闭 / 64 K / 256 K / 1 M / 4 M / 8 M	256 K	—
网络	无线显示认证		开 / 关	关	—
	启用 WLAN 详细日志记录功能		开 / 关	关	—
	始终开启移动数据网络		开 / 关	关	—
	选择 USB 配置		充电 / MTP（媒体传输协议） / PTP（图片传输协议） / RNDIS（USB以太网） / MIDI	—	—
输入	显示点按操作反馈		开 / 关	关	—
	指针位置		开 / 关	关	—
图画	显示面（surface）更新		开 / 关	关	—
	显示布局边界		开 / 关	关	—
	强制使用从右到左的布局方向		开 / 关	关	—
	窗口动画缩放		Off / 5x / 1x / 1.5x / 2x / 5x / 10x	1x	—
	过渡动画缩放		Off / 5x / 1x / 1.5x / 2x / 5x / 10x	1x	—
	Animator 时长缩放		Off / 5x / 1x / 1.5x / 2x / 5x / 10x	1x	—
硬件加速渲染	模拟辅助显示设备		None / 480p / 480p（secure） / 720p / 720p（secure） / 1080p / 1080p（secure） / 4K / 4K（secure） /4K（upscaled） /4K（upscaled, secure） /720p, 1080o（dual screen）	None	—
	显示视图更新		开 / 关	关	—
	显示硬件层更新		开 / 关	关	—
	调试 GPU 过度绘制		关闭 / 显示过度绘制区域 / 显示适合绿色弱视患者查看的区域	关闭	—

显示器设置（Android TV OS 14)

不包含各销售区域的特定内容。

有关各项设置的详细信息，请参阅知识中心的显示器设置页面。

设置项			选项	默认值	USB拷贝
	调试非矩形剪裁操作		关闭 / 以蓝色补充非矩形剪裁区域 / 以绿色突出显示测试绘制命令	关闭	—
	强制启用 4x MSAA		开 / 关	关	—
	停用 HW 叠加层		开 / 关	关	—
	模拟颜色空间		已停用 / 全色盲 / 绿色弱视(红绿不分)/ 红色弱视(红绿不分)/ 蓝色弱视(蓝黄不分)	已停用	—
媒体	关闭 USB 音频转接		开 / 关	关	—
音频	录制音频		开 / 关	关	—
监控	启用严格模式		开 / 关	关	—
	HWUI 呈现模式分析		已关闭 / 在屏幕上显示为条形图 / 在 adb shell dumpsys gfxinfo 中	已关闭	—
	启用 OpenGL 跟踪		无 / Logcat / Systrace（图形）/ glGetError 上的调用堆栈	无	—
应用	不保留 activities		开 / 关	关	—
	后台进程限制		标准限制 / 不允许后台进程 / 不得超过 1 个进程 / 不得超过 2 个进程 / 不得超过 3 个进程 / 不得超过 4 个进程	标准限制	—
	显示后台 ANR		开 / 关	关	—
	待机应用		—	—	—
	强制允许将应用写入外部存储设备		开 / 关	关	—
	强制将 activity 设为可调整大小		开 / 关	关	—
系统声音			开 / 关	开	可以
家长控制器	应用程序		—	—	—
设置4位PIN码后可用的设置	屏幕时间	限制屏幕时间	开 / 关	关	—
		使用时间限制	1 小时 / 2 小时 / 3 小时 / 用户设定	—	—
		限制的播出时间	—	—	—
		重复	—	每天	—
	更改 PIN 密码		—	—	—
LED 指示灯	操作响应		开 / 关	开	可以
Apple 隔空播放与 HomeKit	Apple隔空播放和 HomeKit 设定	隔空播放	开 / 关	开	可以
		需要 PIN 码	仅第一次 / 每一次 / 使用密码	仅第一次	可以
		字幕和隐藏式字幕	隐藏式字幕和听障人士字幕（SDH）| 样式	—	—
		关于隔空播放	—	—	—
	还原	还原已配对设备	—	—	可以
	HomeKit 设置		—	—	可以
设置向导			—	—	—
重新启动			—	—	—

无障碍功能

文本放大			启用 / 配置 (颜色, 持续时间)	—	—
颜色反转			开 / 关	关	—
单声道音频			开 / 关	关	—
文字缩放			小（85%）/ 默认 / 大 / 最大（130%）	默认	—
粗体文字			开 / 关	关	—
色彩校正			开 / 关 开：Select color mode	关	—
无障碍快捷方式			开 / 关	开	可以
键盘无障碍功能	等待操作的时长（无障碍功能超时）		默认 / 10 秒 / 30 秒 / 1 分钟 / 2 分钟	默认	—
	按键重复延迟时间	触发重复前的延迟时间	默认 / 3 秒 / 5 秒	默认	—
		重复速率	默认 / 慢 / 快	默认	—
语音描述			开 / 关	关	—
字幕设定	显示		开 / 关	关	—
	语言		—	—	—
	文字大小		超小 / 小 / 中 / 大 / 超大	中	—
	易续字幕		开 / 关	关	—
	字幕样式		黑底白字 / 白底黑字 / 黑底黄字 / 蓝底黄字 / 自定义	中	—
高对比度文字 (实验性)			开 / 关	关	—
开机音量			开 / 关	关	—

遥控器和配件

蓝牙	开 / 关	开	可以
与配件配对	—	—	—
RS232C 控制			可以

Pro 设置 (Android TV OS 14)

不包含各销售区域的特定内容。

有关各项设置的详细信息，请参阅知识中心的Pro 设置页面。

设置项		选项	默认值	USB拷贝
操作				
启动 Pro 模式		–	–	–
初始化 Pro 设置		–	–	–
当前设置		–	–	–
导出 Pro 设置		–	–	–
启动服务		–	–	–
安装 APK		–	–	–
设置				
交流电源打开		标准 / 始终打开 / 关	标准	可以
唤醒信号	信号唤醒	开 / 关	主菜单	可以
	自动开机	开 / 关	–	可以
	自动关机	开 / 关	–	可以
主页键行为		主菜单 / 网络应用程序 / 网络应用程序/主菜单 / Android 主应用程序	主菜单	可以
NTP 服务器		–	–	可以
Pro 模式锁定		开 / 关	关	可以
在待机模式/联网待机模式期间给 USB 充电		开 / 关	关	可以
恢复图像和声音设置		开 / 关	关	可以
开发者选项	应用程序控制电源状态	开 / 关	关	可以
	自定义按钮 URL	–	–	可以
Wi-Fi 接入点	Wi-Fi 接入点	–	–	可以
	SSID	–	–	可以
	安全	WPA2-PSK (AES) / 开放网络	–	可以
	密码（WPA 密钥）	–	–	可以
管理员密码		–	–	–
U 盘自动运行	导入设置	开 / 关	关	可以
	安装 BPK	开 / 关	关	可以
	启动网络应用程序	开 / 关	关	可以
	安装网络应用程序	开 / 关	关	可以
节电		开 / 关	开	–
HTML5 平台	根证书	–	–	可以
	客户端证书	–	–	–
	确认服务器证书	启用 / 禁用 / 确认	启用	可以
	网络权限	–	–	可以
	自动恢复	开 / 关	开	可以
	在使用 Pro 模式锁定时需要提供 PIN 密码以启动网络应用程序	无需提供 PIN 密码 / 需要提供 PIN 密码	无需提供 PIN 密码	可以
	网络应用程序方向	优先网络应用程序 / 纵向 / 横向	Prioritize web app	可以
DHCP 主机名		–	–	–
初始源和音量				
初始输入源		默认 / 外部输入 / 启动应用程序 / Android 应用程序	默认	可以
初始音量和最大音量	开机时重置音量	开 / 关	关	可以
	初始音量	0-100	0	可以
	最大音量	0-100	100	可以
计时器		–	–	可以
功能限制				
显示器/遥控器	显示器控制	启用 / 禁用	启用	可以
	红外线遥控器	启用 / 禁用	启用	可以
外部输入	HDMI 1	使用标签 / 不使用标签 / 不适用	使用标签	可以
	HDMI 2	使用标签 / 不使用标签 / 不适用	使用标签	可以
	HDMI 3（eARC/ARC)	使用标签 / 不使用标签 / 不适用	使用标签	可以
	HDMI 4	使用标签 / 不使用标签 / 不适用	使用标签	可以
应用程序		启用 (appears at app menu) / 禁用	–	可以
输入选择	输入选择	默认视图 / 基本视图	基本视图	可以
	输入菜单自定义	–	–	可以
快速设置		默认视图 / 基本视图 / 关	基本视图	可以